

# 電気自動車充電サービスご利用操作手順 (充電開始操作)

	操作説明	操作イメージ
1	<p>スタンド上段側の扉を開いて、電気自動車とコンセントをケーブルで接続し、扉を閉じてください。</p> <p><b>※危険防止のため、扉を閉じないと充電を開始しません。</b></p> <p><b>上段側 (QRコード貼付)</b></p> <p>①扉をあける</p> <p>開く</p> <p>②ケーブル接続</p> <p>③扉を閉める</p> <p>閉じる</p>	
2	<p>携帯電話のバーコードリーダーでスタンド上部のQRコードを読み取ってサーバにアクセスしてください。</p> <p><b>※表示されたアドレスを「お気に入り登録」しておくことで外出先から充電状況確認ができます。</b></p>	 <p>携帯ショット!</p>
3	<p>メニュー画面が表示されますので、「充電操作」ボタンを選択してください。</p> <p>充電開始画面が表示されます。(A)</p>	 <p>(A)</p> <p>充電を開始します。</p> <p>スタンドの扉が閉まっていることを再度、確認してください。</p> <p>充電開始</p>
4	<p>「充電開始」ボタンを選択することで、充電が開始されます。(B)</p> <p><b>※自動車内の充電ランプ表示灯が点灯していることを確認してください。</b></p> <p>コンビネーションメータ</p>	 <p>i-MiEV 表示灯 (点灯)</p> <p>点灯：充電中</p> <p>点滅：ケーブル接続中 (充電待ち)</p> <p>(B)</p>  <p>充電を開始しました。</p> <p><b>充電開始!</b></p>

情報配信	メニュー画面から充電状況 (C) やスタンド使用状況 (D) が確認出来ます。	充電状況	スタンド使用状況															
	<p>充電操作</p> <p>充電場所を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。</p> <p>使用状況</p>	<p>充電状況</p> <p>電気自動車 充電サービス</p> <p>使用状況 充電中</p> <p>充電時間 08時間0分</p> <p>消費電力 8W</p> <p>電力量 0.022Wh</p> <p>充電を終了するには、終了ボタンをクリックしてください。</p> <p>最新表示 充電終了</p>	<p>スタンド使用状況</p> <p>天神地区 検索</p> <table border="1"> <tr><td>綾杉立体駐車場</td><td>0/1</td><td>閉</td></tr> <tr><td>紙与パーキング大名</td><td>0/1</td><td>閉</td></tr> <tr><td>ソリアターミナル駐車場</td><td>0/1</td><td>閉</td></tr> <tr><td>福住大名1丁目パーク</td><td>0/1</td><td>閉</td></tr> <tr><td>天神地下街南駐車場</td><td>0/1</td><td>閉</td></tr> </table> <p>地図を表示するには、設置場所をクリックしてください。</p> <p>戻る</p>	綾杉立体駐車場	0/1	閉	紙与パーキング大名	0/1	閉	ソリアターミナル駐車場	0/1	閉	福住大名1丁目パーク	0/1	閉	天神地下街南駐車場	0/1	閉
綾杉立体駐車場	0/1	閉																
紙与パーキング大名	0/1	閉																
ソリアターミナル駐車場	0/1	閉																
福住大名1丁目パーク	0/1	閉																
天神地下街南駐車場	0/1	閉																

# 電気自動車充電サービスご利用操作手順 (充電終了操作)

操作説明	操作イメージ
<p><b>1</b> 携帯電話のバーコードリーダーでスタンド上部のQRコードを読み取ってサーバにアクセスしてください。</p>	 <p>携帯ショット!</p>
<p><b>2</b> 充電サービスメニューが表示されますので、「充電操作」ボタンを選択してください。 充電終了画面が表示されます。(A)</p> <p>「充電終了」ボタンを選択することで、充電が停止します。(B)</p> <p>※ 充電スタンドの安全装置が動作するなど、既に給電が停止していれば「充電終了」操作は不要です。(C)</p>	 <p>(A) 充電操作</p> <p>充電場所を確認するには、以下のリンクをクリックしてください。</p> <p>使用状況</p> <p>(B) 充電終了</p> <p>使用状況 充電中 充電時間 0時間0分 消費電力 8W 電力量 0.022Wh 充電を終了するには、終了ボタンをクリックしてください。</p> <p>最新表示 充電終了</p> <p>(C) 充電を開始します。</p> <p>スタンドの扉が閉まっていることを再度、確認してください。</p> <p>※給電停止中の画面表示</p> <p>充電開始</p> <p>充電終了!</p>
<p><b>3</b> スタンド上部の扉を開いて車とコンセントのケーブルを取り外してください。</p> <p>※最後に必ず扉を閉めてください。</p>	

※ 電気自動車の充電状態を確認していただき、運転をお願いいたします。  
 ※ 利用状況に関するアンケートにご協力をお願いします。

ご利用ありがとうございました。またのご利用お待ちしております。

## お問合せ窓口 (EVユーザ窓口)

平日時間内 (9:00~17:30) . . . . . ニシム電子工業株式会社  
 TEL 092-482-4732  
 上記時間外 . . . . . TEL 080-6407-7276  
 TEL 090-2083-0172