


920メガヘルツ帯特定小電力無線方式 (Wi-SUN方式)

【Bルート認証ID・パスワードの入力】

- ご購入したEMS等の取扱説明書に従って、設定操作を行って下さい。
- Bルート認証ID、パスワードの入力画面が表示されたら、お手元の『「電力メーター情報発信サービス」認証IDとパスワードのお知らせ』に記載のQRコードを読み込み下さい。Bルート認証IDとパスワードが画面に表示されるため、認証ID（32桁）とパスワード（12桁）をコピー、貼り付けにて入力下さい。
※お手元の書類による、認証ID、パスワードの手入力も可能です。



QRを読み込むと、ID、パスワードが表示されます。

```
{"id":"000000AAAA1111BB2222CC33DD444EE"}  
{"pw":"123456789ABC"}
```